



BitVision - Instrukcja 6.0


1. Konfiguracja rejestratora	2
2. Pobieranie aplikacji	4
3. Rejestracja	5
4. Logowanie	9
5. Dodawanie urządzeń P2P	10
6. Podgląd na żywo	14
7. Odtwarzanie	17
8. Udostępnianie urządzeń	21

1. Konfiguracja rejestratora

Przeprowadź konfigurację karty sieciowej w rejestratorze przed pobraniem aplikacji.

- Połącz rejestrator z routerem za pomocą przewodu Ethernet.
- **Przejdź do Menu → System → Konfiguracja sieci → Konfiguracja podstawowa.**

Kliknij w **“Włącz DHCP”** i zastosuj ustawienia.




Zalecane serwery DNS:

Główny DNS: 8.8.8.8

Zapasowy DNS: 8.8.4.4

Przejdź do **Menu** → **System** → **Konfiguracja sieci** → **P2P**. Włącz funkcję P2P i zapisz ustawienia.

Status połączenia zmieni się na **“Połączono”**, gdy rejestrator nawiąże połączenie z siecią.



2. Pobieranie aplikacji

Pobierz aplikację ze sklepu Play lub App Store.

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.lsbtvapp>




iOS: <https://apps.apple.com/pl/app/bitvision/id1419463554?l=pl>




3. Rejestracja

- Po uruchomieniu aplikacji wyświetlony zostanie poniższy interfejs podglądu na żywo.


Przejdź do menu  w lewym górnym rogu.



- Kliknij w napis **“Proszę najpierw się zalogować”**.



- Kliknij **“Zarejestruj się”**, aby przejść do kolejnej zakładki i utworzyć konto w aplikacji.



- Uzupełnij wskazane w aplikacji pola. Wpisz adres e-mail i kliknij **“Wyślij kod”**. Zostanie wysłany kod weryfikacyjny na podany adres e-mail, który należy wpisać w polu **“Wprowadź kod potwierdzenia”**. Wpisz dwa razy hasło i zarejestruj się.

13:51 | 0,8kB/s

<

Zarejestruj się Polska

Wprowadź swój e-mail

Wprowadź kod potwierdzenia Wyślij kod

Wprowadź nowe hasło

Wprowadź ponownie hasło

Zarejestruj się

Logowanie hasłem >

Przeczytaj i zaakceptuj <Umowa użytkownika> <<Polityka prywatności>>

4. Logowanie

- Wprowadź adres e-mail oraz hasło do konta i naciśnij **“Logowanie”**.

13:50 | 0,5kB/s

<

Logowanie hasłem

Wprowadź swój e-mail

Proszę wprowadzić hasło

Zapamiętaj hasło: [Zapomniane hasło?](#)


Logowanie


[Zarejestruj się >](#)

Inna metoda logowania


WhatsApp, Google, LINE

5. Dodawanie urządzeń P2P


- Uruchom interfejs podglądu na żywo. Wybierz menu  i przejdź do "Zarządzanie urządzeniem".



- Kliknij “+” w prawym dolnym rogu.




- Kliknij **“Dodaj SN”**.



- Zeskanuj numer seryjny rejestratora z **“Menu → System → Konfiguracja sieci → P2P”** (strona nr 3).

Kod QR znajduje się również na spodzie urządzenia i pudełku.



- "Ustaw nazwę urządzenia" - wpisz dowolną nazwę urządzenia, np. Dom.
- "Wprowadź nazwę urządzenia" - wpisz nazwę użytkownika, domyślnie **admin**.
- "Wprowadź hasło urządzenia" - wpisz hasło do rejestratora, domyślnie **12345**.
- "Kod potwierdzający na etykiecie" - wpisz kod weryfikacyjny, który znajduje się na pudełku lub na nalepce rejestratora.
- Kliknij "Dodaj urządzenie". Rejestrator zostanie dodany do listy urządzeń.

10:13 | 0,8kB/s

< Dodaj SN

8701866332315

Ustaw nazwę urządzenia

Wprowadź nazwę urządzenia

Wprowadź hasło urządzenia


Kod potwierdzający na etykiecie

Wybierz grupę My devices >


Dodaj urządzenie

6. Podgląd na żywo


- Przejdź do "Podgląd na żywo" i kliknij "+".



- Wybierz urządzenie z listy, zaznacz numer kamery do włączenia podglądu na żywo.




- Obraz z kamery wyświetli się na interfejsie podglądu na żywo.




7. Odtwarzanie

- Wybierz opcję **"Odtwarzanie"** z podglądu na żywo.



- Kliknij w “+” na środku okna. Następnie rozwiń listę urządzeń i wybierz kamerę do odtwarzania.





- Wybierz datę z kalendarza oraz godzinę

11:38 | 621kB/s

Odtwarzanie

11:44 | 291kB/s

Odtwarzanie

Protec,CH1

device / channel

Anuluj OK

Sierpień 2022

p	w	ś	c	p	s	n
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

1/1

< 19.08.2022 > All


2022-08-19 11:27:09

11:20 11:30 11:40

Podgląd na żywo Prędkość Pauza Zamknij Wszystkie zamknięte

- Użyj osi czasu do przewijania nagrań.

2022-08-19 11:27:09




11:20 11:30 11:40

Podgląd na żywo Prędkość Pauza Zamknij Wszystkie zamknięte



8. Udostępnianie urządzeń

- Przejdź w aplikacji do **Menu → Zarządzanie urządzeniem** i kliknij w ikonę 



- Wybierz “**Udostępnianie urządzenia**”.

Typ urządzenia	NVR
S/N	
Status urządzenia	● Wł.
Nazwa urządzenia	Protec >
Grupa	My devices >
Udostępnianie urządzenia	0 >
Wersja	V22.1.27.5 >

- Uruchom dodawanie urządzeń na drugim telefonie (**punkt 5**) i zeskanuj wyświetlony kod QR.
Opcjonalnie podaj adres e-mail, na którym jest założone inne konto BitVision, aby udostępnić urządzenie.